

## GEALAN-SENSE® glass üvegtörés-érzékelő

### Műszaki adatlap

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Méret (Ma x Sz x Mé)</b>	68 mm x 30,5 mm x 12 mm
<b>Tömeg</b>	30 g
<b>Szín</b>	Fehér, ezüst
<b>Áramellátás</b>	2 x 3V CR2477 lítium elem
<b>Riasztási hangerő</b>	100 dB (10 cm)



## BESZERELÉS

1. Keressen egy megfelelő helyet az üvegen (mindegy hol)
2. Az elemtartó rekesz fedelének fejjel lefelé kell lennie
3. Tartson legalább 10 mm távolságot az ablakkerettől
4. Felragasztás előtt tisztítsa meg a kiválasztott helyet egy törlőkendővel és várjon 5 percet
5. Távolítsa el a hátoldalon lévő fóliát és ragassza fel a kiválasztott helyre
6. Elforgatással távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét és helyezze be az elemet, majd zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét
7. Az elem behelyezése után az üvegtörés-érzékelő 30 másodperc múlva aktiválódik

## CSOMAG TARTALMA

Üvegtörés érzékelő

2 x 3V CR2477 lítium elem